




ALTAY SANTEH OPT

by KADA RICH

МИНИ-КАТАЛОГ ДЛЯ ОСИ • КСК • СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ

ТОП-50 ТОВАРОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА



АВАРИЙНЫЕ ПОЗИЦИИ • СЕЗОННЫЙ ЗАПАС

Краны • трубы • фитинги • насосы • радиаторы • фильтры

ПОДБОР • СЧЁТ • КОМПЛЕКТАЦИЯ • ДОСТАВКА

+7 700 379 9780 • +7 771 528 7897



ОПЕРАТИВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Когда счёт идёт на минуты

KADA RICH помогает быстро закрыть аварийную заявку, плановый ремонт или сезонную подготовку жилого дома.

01

Авария

Подбор замены по фото, размеру и параметрам системы.

02

Ремонт

Комплектация одной заявкой: от крана до прокладки.

03

Сезон

Проверка списка резерва до запуска отопления.

Как отправить заявку

1

Фото или список

Пришлите наименование, фото узла или дефекта.

2

Размеры и параметры

Диаметр, резьба, давление, температура, количество.

3

Объект и срок

Адрес, реквизиты и когда требуется поставка.

4

Получите расчёт

Подбор, наличие, счёт и согласование доставки.

ВАЖНО

Каталог показывает типовой эксплуатационный запас. Точный подбор выполняется по параметрам системы, проекту и фактическому узлу.



ТОП-50 • ПОЗИЦИИ 01-15

Краны, арматура и трубы

Ходовые позиции и размеры для заявки.

A аварийный запас **B** сезонный / объектовый резерв

КРАНЫ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

1	Кран шаровой латунный, ВР/ВР ½"	A
2	Кран шаровой латунный, ВР/ВР ¾"	A
3	Кран шаровой латунный, ВР/ВР 1"	A
4	Кран шаровой с американкой ½-1"	A
5	Кран шаровой стальной приварной DN 15-50	B
6	Кран шаровой стальной фланцевый DN 50-100	B
7	Задвижка чугунная фланцевая DN 50-100	B
8	Затвор дисковый межфланцевый DN 50-100	B
9	Клапан обратный пружинный ½-1"	A
10	Клапан обратный фланцевый DN 50-100	B

ТРУБЫ

11	Труба PPR PN20 Ø20	A
12	Труба PPR PN20 Ø25	A
13	Труба PPR PN20 Ø32	A
14	Труба PPR армированная Ø20-32	B
15	Труба металлопластиковая Ø16-20	B



ТОП-50 • ПОЗИЦИИ 16-27

ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

Ходовые позиции и размеры для заявки.

А

аварийный запас

В

сезонный / объектовый резерв

ФИТИНГИ

16	Муфта PPR Ø20 / 25 / 32	A
17	Угол PPR 90° Ø20 / 25 / 32	A
18	Тройник PPR Ø20 / 25 / 32	A
19	Переход PPR Ø32×25 / 25×20	A
20	Муфта PPR с наружной резьбой Ø20-32 × ½-1"	A
21	Муфта PPR с внутренней резьбой Ø20-32 × ½-1"	A
22	Разъёмное соединение PPR «американка» Ø20-32	A
23	Ниппель латунный ½-1"	A
24	Муфта латунная резьбовая ½-1"	A
25	Переходник / футорка латунная ½-1"	A
26	Заглушка резьбовая ½-1"	A
27	Фланец + паронитовая прокладка DN 25-100	B



ТОП-50 • ПОЗИЦИИ 28-39

Канализация и насосы

Ходовые позиции и размеры для заявки.

A аварийный запас **B** сезонный / объектовый резерв

КАНАЛИЗАЦИЯ

28	Труба канализационная ПВХ Ø50	A
29	Труба канализационная ПВХ Ø110	A
30	Отвод канализационный Ø50	A
31	Отвод канализационный Ø110	A
32	Тройник канализационный Ø110×50	A
33	Переход канализационный Ø110×50	A
34	Муфта ремонтная / подвижная Ø50 / 110	A
35	Манжета резиновая + ревизия Ø50 / 110	A

НАСОСЫ

36	Насос циркуляционный по параметрам системы	B
37	Насос дренажный чистая / слабозагрязнённая вода	B
38	Насос повысительный по напору и расходу	B
39	Насос фекальный свободный проход по задаче	B



ТОП-50 • ПОЗИЦИИ 40-50

Отопление, контроль и фильтрация

Ходовые позиции и размеры для заявки.

A аварийный запас **B** сезонный / объектовый резерв

РАДИАТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 40

Радиатор биметаллический
секционный

B
- 41

Радиатор стальной панельный
по мощности / типу

B
- 42

Комплект радиаторных кранов
½" / ¾"

A
- 43

Комплект пробок + кран Маевского
для радиатора

A

СЧЁТЧИКИ И КОНТРОЛЬ

- 44

Счётчик воды ХВС
DN 15 / 20

B
- 45

Счётчик воды ГВС
DN 15 / 20

B
- 46

Манометр технический
диапазон по системе

A

ФИЛЬТРЫ

- 47

Фильтр косой сетчатый
½-1"

A
- 48

Фильтр сетчатый фланцевый
DN 50-100

B
- 49

Колба магистрального фильтра
10" / 20"

B
- 50

Картридж фильтра
по типу воды и колбе

A



МИНИ-ЧЕК-ЛИСТ

Перед отопительным сезоном

Зафиксируйте результат, ответственного и срок устранения каждого замечания.

АРМАТУРА И СОЕДИНЕНИЯ

- ☐ Осмотреть краны, фланцы, резьбы и сварные соединения: нет ли течей и коррозии.
- ☐ Проверить плавность хода запорной арматуры и наличие доступа к ней.
- ☐ Проверить обратные клапаны, балансировочную арматуру и направление потока.

ДАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- ☐ Сверить показания манометров и термометров; заменить повреждённые приборы.
- ☐ Проверить давление и состояние мембраны расширительного бака.
- ☐ Проверить предохранительные клапаны, воздухоотводчики и отвод дренажа.

НАСОСЫ И ЦИРКУЛЯЦИЯ

- ☐ Запустить циркуляционные насосы: шум, вибрация, нагрев, течь.
- ☐ Очистить грязевики и сетчатые фильтры; оценить перепад давления.
- ☐ Проверить резервный насос и готовность переключения, если он предусмотрен.

СИСТЕМА И ДОКУМЕНТЫ

- ☐ Осмотреть стояки, радиаторы, крепления и теплоизоляцию труб.
- ☐ Удалить воздух; выполнить промывку и опрессовку, если это предусмотрено графиком.
- ☐ Оформить акт: дефект, решение, материал, ответственный и дата завершения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Работы выполняет квалифицированный специалист с учётом проекта, инструкций производителя и требований безопасности.



МИНИ-ЧЕК-ЛИСТ

Что держать в запасе в доме

Минимум определяйте по числу домов, типовым диаметрам и истории аварий.

А Аварийный минимум — всегда в наличии

- ☐ Шаровые краны ходовых диаметров и обратные клапаны.
- ☐ PPR трубы Ø20/25/32 и основные муфты, углы, тройники, переходы.
- ☐ ПВХ канализация Ø50/110: отводы, тройники, ремонтные муфты, манжеты.
- ☐ Прокладки, заглушки, ФУМ-лента, нить, герметик, ремонтные хомуты.
- ☐ Краны Маевского, радиаторные пробки и комплект кранов.

В Сезонный резерв — проверить до запуска

- ☐ Манометры, термометры, сетки и картриджи фильтров.
- ☐ Фланцы и прокладки типовых DN для вашего объекта.
- ☐ Резерв циркуляционного насоса или подтверждённый быстрый доступ к замене.
- ☐ Радиаторные секции / приборы и присоединительные комплекты по типу дома.

С Учёт запаса — чтобы товар не «исчезал»

- ☐ Наименование и точный размер / DN.
- ☐ Минимальный и фактический остаток.
- ☐ Место хранения и ответственный.
- ☐ Дата проверки, срок годности и следующего пополнения.

KADA RICH СОБЕРЁТ РЕЗЕРВ ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлите список типовых диаметров и историю частых замен.



ОТПРАВЬТЕ ФОТО ИЛИ СПИСОК

ПОДГОТОВИМ ПОДБОР И РАСЧЁТ

Напишите в WhatsApp слово «ОСИ», укажите размеры, количество, адрес объекта и желаемый срок поставки.

КОММЕРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АМИРОВ АЛТАЙ

ТЕЛ. / WHATSAPP +7 700 379 9780

ТЕЛЕФОН +7 771 528 7897

E-MAIL Amirov-altai@mail.ru

INSTAGRAM @altay_santeh_opt

TIKTOK @altay.santehnika

АСТАНА

ул. Б. Бейсекбаева, 24/1а, БЦ «Дара»
ПН-ПТ • 09:00-18:00



WHATSAPP

ПОДБОР • СЧЁТ • ДОСТАВКА • ДОКУМЕНТЫ

От аварийной позиции до комплектации инженерной системы

НАДЁЖНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ИНЖЕНЕРНОЙ ОСНОВЫ